



L 13157 A_g

Alle Positionen die nicht in den eingerahmten Blöcken 1...3 erscheinen, gehören zu Block 0 und haben die Kennziffer 10

Anlage 1 Stromlaufplan des Senders