

ZF Teil kurz

ZF Teil lang

IHF Stufe

HF Stufe

Mischstufe

1. Oszillator

HF Teil

1. Bandfilter Kurz

2. Bandfilter Kurz

3. Bandfilter Kurz

2. Oszillator Kurz
St 522431/I

Bereich I

Bereich II

Bereich III

Bereich IV

Frequenzprüfer
St 12281

1. Bandfilter Lang

2. Bandfilter Lang

3. Bandfilter Lang


2. Oszillator Lang
St 522431/II



Prinzipschaltbild Empfänger St 514 864
 Nebelboom für HF Teil St 586 793
 ... ZF Teil St 597 002
 ... ZF Teil St 597 002



Sicherschaltung
 an den Steckknopf
 gesehen



Posittionen: 1-266 Potentielle: 1-112

* vom Bereichschieber gesteuert

Empfänger
 (nach St 514 704, Ausg. 7)